

CRISTEMA®

HANDS OF SOUL

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СТОЛОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Ручная мойка - рекомендуется!

- Ополосните столовые приборы, чтобы удалить с них все остатки еды сразу после использования.
- Осторожно промойте мягкой губкой с жидким моющим средством (при необходимости).
- Не замачивайте столовые приборы.
- Тщательно вытрите и высушите сразу после мытья.

Мытье в посудомоечной машине допустимо при соблюдении определенных правил:

- Убедитесь, что установки посудомоечной машины соответствуют информации в инструкции от производителя относительно жесткости воды в вашем регионе.
- Используйте моющие средства с содержанием фосфатов не более 10%.
- Поддерживайте соль и ополаскивающее средства на необходимом уровне.
- Ополосните столовые приборы, чтобы удалить с них все остатки еды как можно скорее после использования, прежде чем положить их в посудомоечную машину.
- Не перегружайте корзину столовыми приборами, чтобы не препятствовать циркуляции воды.
- Не допускайте соприкосновения нержавеющей стали с другими металлами
- Старайтесь не использовать моющие средства с добавлением цитрусовых кислот, так как они могут повредить поверхность изделий из нержавеющей стали.
- Не рекомендуется использовать короткие циклы с малым нагревом при выборе программы посудомоечной машины.
- Максимально допустимая температура для мытья в посудомоечной машине 60о С.
- Старайтесь не использовать режим задержки ополаскивания (rinse & hold) при выборе программы посудомоечной машины.
- Для достижения наилучшего результата вынимайте столовые приборы из посудомоечной машины сразу после завершения цикла и, при необходимости, вытрите насухо полотенцем.